#### TOMA ALIMENTACION EXTERIOR

El aparato recreativo «OVERKAL» dispone de una toma para alimentación exterior de 9 voltios en corriente continua. Cualquier alimentador que facilite este tipo de tensión puede ser aplicado a dicha toma.

#### **VELOCIDAD**

VELOCIDAD CENTRADO

Este control determina la velocidad de la «pelota» o «elemento móvil» en su trayectoria horizontal sobre la pantalla. La máxima velocidad se logra girando este mando en el sentido horario (dirección seguida por las agujas de un reloj)

### **CENTRADO DE RED**

La línea vertical o «red» que aparece sobre la pantalla cuando se programa con la tecla n.º 2, puede centrarse mediante la acción de este mando.

# CABLE SALIDA SEÑAL

Este cable dispone de un conector redondo en su extremo; dicho conector deberá unirse al «conmutador de señal», como veremos más adelante.

## **GENERADOR DE FRECUENCIAS**

Es un pequeño conmutador que permite seleccionar entre dos frecuencias de trabajo distintas. Estas frecuencias se corresponden con las utilizadas por emisoras de televisión que trabajan sobre los canales 3 o 4 (VHF) Situando este control hacia el lado más próximo al borde, el generador entrega una señal que corresponde al canal 4 de televisión. En el lado contrario, el generador trabaja sobre el canal 3.

OVERKAL

**PROGRAMADOR** 

